



# TUF GAMING

TUF GAMING	LAPTOP
------------	--------

## HUOLTO-OPAS

# ASUS

More info:



## TEKIJÄNOIKEUSTIEDOT

Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa tai millään tavalla, lukuun ottamatta dokumentaatiota, jonka ostaja on säilyttänyt varmistustarkoituksessa, ilman ASUSTeK COMPUTER INC:n ("ASUS") erikseen myöntämää, kirjallista lupaa.

ASUS TARJOAA TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI OLETETTUA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN EPÄSUORAT TAKUUT TAI EHDOT MYYNTELPOISUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. ASUS, SEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN MENETYKSET, HYÖDYN TAI DATAN MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET YMS.), VAIKKA ASUSILLE OLISI ILMOITETTU, ETTÄ TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN TAI TUOTTEEN VIAT TAI VIRHEET SAATTAVAT AIHEUTTAA KYSEISIÄ VAHINKOJA.

Tässä käyttöoppaassa mainitut tuotteet ja yritysnimet saattavat olla yritystensä rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään ainoastaan omistajan avuksi tunnistamiseen tai selittämiseen ilman loukkauksia.

TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA ESITELLYT TEKNISET TIEDOT JA INFORMAATIO ON TUOTETTU AINOASTAAN INFORMAATIOKÄYTTÖÖN, JA NE VOIVAT MUUTTUA MILLOIN TAHANSA ILMAN ENNAKKOVAROITUSTA, JOTEN NE EIVÄT OLE ASUS:N SITOUKUKSIA. ASUS EI OTA MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA KÄYTTÖOPPAASSA MAHDOLLISETSI ESIINTYVISTÄ VIRHEISTÄ, MUKAAN LUKIEN SIINÄ KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMISTOT.

Copyright © 2023 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään.

## Vastuujarjestus

Joissain tapauksissa voit olla oikeutettu saamaan korvauksia ASUSilta ASUSin tai muun vastuullisen osapuolen virheen vuoksi. Sellaisissa tapauksissa, syistä riippumatta, jossa olet oikeutettu hakemaan vahingonkorvauksia ASUSilta, ASUS on vastuussa ainoastaan ruumiillisista vahingoista (mukaan lukien kuolema) sekä kiinteälle omaisuudelle ja henkilökohtaiselle reaaliomaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai mistä tahansa muista todellisista ja suorista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tässä takuusiakirjassa mainittujen juridisten velvollisuuksien laiminlyönnistä tai puutteellisuudesta, mukaan lukien kunkin tuotteen luettelonmukainen sopimushinta.

ASUS on vastuussa tai hyvittää ainoastaan menetykset, vahingot tai korvausvaatimukset, jotka johtuvat tässä takuusiakirjassa mainituista rikkomuksista tai oikeudenloukkauksista.

Rajoitus koskee myös ASUSin hankkijoita ja jälleenmyyjää. Se on ASUSin, sen hankkijoiden ja jälleenmyyjäsi yhteinen enimmäisvastuu.

ASUS EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SEURAAVISTA: (1) KOLMANNEN OSAPUOLEN KORVAUSVAATIMUKSET SINULLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA; (2) TALLENTEDESI TAI DATASI KATOAMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN; TAI (3) ERITYISET, SATUNNAISET TAI EPÄSUORAT VAHINGOT TAI TALOUDELLISET VÄLILLISET VAHINGOT (MUKAAN LUKIEN MENETETTY LIIKEVOITOT TAI SÄÄSTÖT), VAIKKA ASUS, SEN HANKKIJAT TAI JÄLLEENMYYJÄT OLISIVAT MAHDOLLISSUUDESTA TIEOISIA.

## HUOLTO JA TUKE

Siirry monikieliseen sivustoomme osoitteessa <https://www.asus.com/support/>.

# Sisältö

Vastuuvapauslauseke.....	4
Turvallisuus- ja varotoimenpiteet.....	4
Pääkomponentit .....	6
Asennustyökalut .....	7
Alakannen irrottaminen.....	8
Kannen ruuvikartta .....	10
15 tuuman malli .....	10
17 tuuman malli .....	11
Akun irrottaminen.....	12
RAM (Random Access Memory) -moduulin asentaminen.....	13
M.2-kortin asentaminen.....	15
KytKentä- ja liitÄntäkaaviot.....	17

## Vastuuvapauslauseke


ASUS ei vastaa suorista, epäsuorista, tahallista tai tahattomista vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä.

## Turvallisuus- ja varotoimenpiteet


- Älä altista kannettavaa tietokonetta nesteille tai kosteudelle ennen komponenttien asentamista tai irrottamista.
- Aseta kannettava tietokone vakaalle alustalle ennen komponenttien asentamista tai irrottamista.
- Vältä vahingot irrottamalla kiinnitin ennen signaalikaapeliin irrottamista.
- Irrota virtapistoke vetämällä sitä tasaisesti, jotta vältät vahingot. Liitä signaalikaapelit oikeinpäin.
- Vältä sähköiskut irrottamalla kaikki virtajohdot ja poistamalla mahdollinen akku ennen kannettavan tietokoneen puhdistamista puhdistusnesteellä.
- Irrota kaikki virtajohdot ja poista mahdollinen akku ennen komponenttien asentamista tai poistamista. Lue käyttöoppaan ohjeet ja noudata niitä.

- Ennen kuin alat käsitellä komponentteja, käytä maadoitusranneketta tai kosketa maadoitettua esinettä, jotta staattinen sähkö ei vahingoita komponentteja.
- Älä altista kannettavaa tietokonetta nesteille tai kosteudelle, jotta vältät oikosulut.
- Kosketa vain komponenttien reunoja ja vältä koskettamasta integroitua piirilevykomponentteja.
- Varmista, että olet asentanut kaikki komponentit kunnolla ennen virran kytkemistä.
- Älä käytä muiden laitteiden mukana toimitettuja virtasovittimia tai akkuja, jotta tulipalosta tai räjähdyksestä aiheutuva henkilövahinkojen riski olisi mahdollisimman pieni. Käytä vain valmistajan tai valtuutetun jälleenmyyjän toimittamia hyväksytyjä virtasovittimia tai akkuja.
- Asenna kannettavaan tietokoneeseen vain oikeanlaisia ruuveja, jotta et vahingoita konetta.

# Pääkomponentit




**Emolevy, portit ja liitännät**




**RAM-moduuli**



**SSD-moduuli**



**Akku ja virtaliitin**



**Näyttöpaneelimuodi**

---

### **HUOMAUTUS:**

- Kuvitus on vain viitteellinen.
  - Tässä käyttöoppaassa kuvatut huoltotoimenpiteet riippuvat mallin kokoonpanosta, eivätkä välttämättä vastaa koko ylläpitotoimenpidettä. Lisätietoja niiden komponenttien huoltamisesta, joita ei mainita tässä käyttöoppaassa, voit kysyä valtuutetusta huoltokeskuksesta.
- 

## **Asennustyökalut**



**Ruuvitaltta**



**Avaustyökalu**




**Pinsetit**

# Alakannen irrottaminen

**TÄRKEÄÄ!** Järjestelmän virta katkeaa automaattisesti, kun alakansi irrotetaan. Kytke virta uudelleen huollon jälkeen kiinnittämällä alakansi paikalleen ja liittämällä AC-virtasovitin kannettavaan tietokoneeseen.

**HUOMAUTUS:** Kannettavan tietokoneen pohjan ulkoasu voi vaihdella mallin mukaan.


- A. Irrota ruuvit kannettavan tietokoneen alakannesta.
- B. Löysää ponnahdusruuvi irrottamatta ruuvia kannesta.
- C. Vedä alakantta ja irrota se kokonaan kannettavasta tietokoneesta.






Alakannen kiinnittäminen takaisin paikalleen:

- A. Kohdista alakansi ja kiinnitä se uudelleen.
- B. Kiinnitä kansi aiemmin irrottamillasi ruuveilla.
- C. Kiristä ponnahdusruuvi.




# Kannen ruuvikartta

## 15 tuuman malli



- M2,5 X 12 (2 kpl)
- M2,5 X 9,5 (8 kpl)
- M2,5 X 8 (1 kpl)
- M2,5 X 8 (1 ponnahdusruuvi)

## 17 tuuman malli



- M2,5 X 13 (2 kpl)
- M2,5 X 10 (4 kpl)
- M2,5 X 8 (5 kpl)
- M2,5 X 8 (1 ponnahdusruuvi)

# Akun irrottaminen


- A. Irrota alakansi.

---

**HUOMAUTUS:** Lisätietoja on tämän käyttöoppaan osiossa *Alakannen irrottaminen*.

---

- B. Irrota kaapeli akun liitännästä.



---

**HUOMAUTUS:** Kuvitus on vain viitteellinen.

---

Liitä akku kohdistamalla ja liittämällä kaapeli akkuliitännään ennen kuin asetat alakannen takaisin paikalleen.

# RAM (Random Access Memory) -moduulin asentaminen

Voit päivittää kannettavan tietokoneen muistikapasiteetin asentamalla RAM-moduulin muistimoduulilokeroon. Seuraavissa ohjeissa on kuvattu, kuinka RAM-moduuli asennetaan kannettavaan tietokoneeseen:

---

**VAROITUS!** Irrota kaikki liitetyt oheislaitteet, kaikki puhelin- ja tiedonsiirtokaapelit ja virtaliitin (kuten ulkoinen virtalähde tai akku) ennen alakannen poistamista.

---

---

**TÄRKEÄÄ!** Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen tai jälleenmyyjään ja pyydä lisätietoja kannettavan tietokoneesi RAM-moduulin päivityksistä. Osta RAM-laajennusmoduuleita ainoastaan tämän kannettavan tietokoneen valtuutetuilta jälleenmyyjiltä. Näin varmistat niiden yhteensopivuuden ja luotettavuuden.

---

## HUOMAUTUS:

- Kannettavan tietokoneen pohjanäkymä ja RAM-moduuli voivat olla erilaisia eri malleissa, mutta RAM-moduuli asennetaan kaikissa malleissa samalla tavalla.
  - On suositeltavaa asentaa RAM-moduuli ammattilaisen valvonnassa. Voit myös kysyä lisäneuvoja valtuutetusta huoltokeskuksesta.
-


- A. Irrota alakansi.

---

**HUOMAUTUS:** Lisätietoja on tämän käyttöohjeen osioissa *Alakannen irrottaminen* ja *Akun irrottaminen*.

---

- B. Kohdista ja liitä RAM-moduuli RAM-moduulipaikkaan.
- C. Työnnä RAM-moduulia alas, kunnes se napsahtaa paikalleen.



## M.2-kortin asentaminen

Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti, kun asennat yhteensopivan M.2-kortin kannettavaan tietokoneeseen.

---

**TÄRKEÄÄ!** Osta M.2-kortti tämän kannettavan tietokoneen valtuutetulta jälleenmyyjältä. Näin varmistat sen yhteensopivuuden ja luotettavuuden.

---

---

**VAROITUS!** Irrota kaikki liitetyt oheislaitteet, kaikki puhelin- ja tiedonsiirtokaapelit ja virtaliitin (kuten ulkoinen virtalähde tai akku) ennen alakannen poistamista.

---

### HUOMAUTUS:

- Kannettavan tietokoneen pohjanäkymä ja M.2-kortti voivat olla erilaisia eri malleissa, mutta moduuli asennetaan kaikissa malleissa samalla tavalla.
  - On suositeltavaa asentaa M.2-kortti ammattilaisen valvonnassa. Voit myös kysyä lisäneuvoja valtuutetusta huoltokeskuksesta.
  - M.2 2280 -paikka ei tue M.2 SATA SSD:tä.
-


- A. Irrota alakansi.

---

**HUOMAUTUS:** Lisätietoja on tämän käyttöohjeen osioissa *Alakannen irrottaminen* ja *Akun irrottaminen*.

---

- B. (Valinnainen) Liitä M.2-kortti liitântään alla olevan kuvan suuntaisesti.
- C. Kohdista ja liitä M.2-kortti moduulipaikkaan.
- D. Kiinnitä M.2-kortti paikalleen toimitukseen kuuluvilla ruuveilla.







# KytKentä- ja liitântäkaaviot

**HUOMAUTUS:** Kuvitus on vain viitteellinen.


## 15 tuuman malli



## 17 tuuman malli



# Näkymä ylhäältä



## Näkymä alta



- |                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Virtalähteen liitäntä | 11. Toinen SSD-liitäntä               |
| 2. LAN-liitäntä          | 12. LVDS-liitäntä                     |
| 3. HDMI-liitäntä         | 13. Tuulettimen liitäntä              |
| 4. USB Type-C® -portti   | 14. Akun liitäntä                     |
| 5. USB Type-A -portti    | 15. Näppäimistön taustavalon liitäntä |
| 6. Ääniliitäntä          | 16. Näppäimistökalvon liitäntä        |
| 7. USB Type-A -portti    | 17. Kosketuslevyn liitäntä            |
| 8. DDR-liitäntä          | 18. USB 3.0 -portti                   |
| 9. Kaiutinliitäntä       | 19. SSD-päälliitäntä                  |
| 10. LED-levyn liitäntä   | 20. WLAN-liitäntä                     |